

Allarme intelligente e
sistema di sicurezza

SN2800

Manuale d'uso



Grazie per avere acquistato un nostro prodotto. Leggere attentamente il manuale prima dell'utilizzarlo

Indice

1. *Presentazione*

- Introduzione
- Componenti

2. Descrizione tastiera

3. Informazioni ed impostazioni per l'installazione

3.1 installazione del pannello

- installazione del rilevatore

 - installazione dei contatti magnetici per porte

 - installazione rilevatore PIR wireless

- Registrazione

 - Registrazione della telecomando wireless

 - Registrazione sensore wireless

 - Registrazione sensore via cavo

- Cancellazione token e sensore:

3.5. Impostazione zona e form dell'allarme

- Impostazione numeri di telefono: 3.6.1.impostazione dei numeri telefonici del network 3.6.2.impostazione dei numeri di telefono dell'utente

 - Cancellazione del numero di telefono

 - Trasmettitore informazioni stato

4. Impostazioni dell'utente

- registrazione del messaggio

- impostazione differita:

 - cancellare tempo differita

- impostare tempo differita

- durata della sirena

 - Impostazione e cancellazione del PIN per il controllo remoto

 - Impostazione del numero di squilli

 - Suono/silenzio durante allarme

 - Impostazione del numero del soccorso medico e di vigilanza

 - Rilevamento linea

 - Rilevamento rete elettrica

5. Informazioni utente

5.1 Attivare e disattivare

- Richieste varie di assistenza:

 - Bottone emergenza

 - Soccorso medico

 - Vigilanza

- Controllare il pannello di controllo da un telefono remoto

- Report e spiegazioni sull'allarme:

6.Dichiarazione

7.Riferimenti rapidi

I. PRESENTAZIONE

1.1 Introduzione

Questo sistema di sicurezza utilizza una tecnologia avanzata e fornisce una protezione ed una sicurezza ineccepibili. L'operatività è molto semplice.

È sufficiente toccare un singolo tasto sul telecomando per attivare il sistema quando si esce, ed un solo tocco per

disattivarlo quando si rientra. Una volta che il sensore rileva la presenza di un intruso, la sirena automaticamente

suona ed allo stesso tempo compone il numero d'emergenza che è stato impostato (per es. della vigilanza o di un

familiare).

Inoltre l'allarme può funzionare da allarme antiincendio, rilevatore di fughe di gas e richiesta di assistenza.

Questo

per fornire un servizio di assistenza e protezione completo.

Lo schema seguente indica le principali operazioni di base.



PRECAUZIONI:



1. Non smontare l'articolo: non rimuovere la copertura o le viti, così da evitare sbalzi elettrici. All'interno non ci sono parti riutilizzabili. In caso di necessità, rivolgersi a personale qualificato.

2. Conservarlo e maneggiarlo con cura: l'articolo può danneggiarsi se utilizzato o conservato in modo improprio.

3. Non esporre l'articolo a pioggia o altri liquidi. Non utilizzarlo in luoghi umidi: se l'articolo viene a contatto con liquidi asciugare immediatamente. Spegnerlo e rivolgersi a personale qualificato. I liquidi possono danneggiare l'articolo e creare corto-circuito.

4. Non utilizzare detergenti forti o abrasivi per pulire la l'articolo: utilizzare un panno asciutto per pulire l'apparecchio quando necessario. Nel caso in cui lo sporco sia difficile da rimuovere, utilizzare un detergente leggero e strofinare delicatamente.

5. Non utilizzare l'articolo in presenza di alte temperature, umidità o fonti di energia: utilizzare la telecamera con una temperatura compresa tra i -10°C ed i +50°C, ed umidità inferiore ad 85%. Per una corretta alimentazione, fare riferimento al manuale d'uso.

Foto e caratteristiche del prodotto si riferiscono al momento in cui è stato stampato il manuale, differenze di minore entità (come colore o forma del guscio) sono possibili in corso di produzione. Eventuali differenze non influiscono sulla sicurezza o sulle prestazioni del prodotto.

AVVERTENZE

ATTENZIONE:

Per evitare fiamme o shock di varia natura, non esporre la telecamera alla pioggia o a liquidi di alcun tipo.

Il voltaggio presente all'interno della telecamera e le parti della stessa, possono causare corto-circuiti e shock alle persone.



ATTENZIONE! RISCHIO DI CORTO-CIRCUITO. NON APRIRE!

Per ridurre il rischio di corto-circuiti, non rimuovere la cover sul retro e non manomettere le varie componenti. Per qualsiasi manutenzione, rivolgersi a personale qualificato.

Per evitare qualsiasi shock o incendio, utilizzare solo alimentatori con il voltaggio indicato.

NOTA BENE:

per tutti i prodotti di sicurezza "antifurti, videosorveglianza, controllo accessi, etc..." consigliamo che l'installazione del prodotto venga effettuata da personale qualificato

Componenti

1 Pannello d'allarme 1 pz

2 Telecomando 2 pz

3 Rilevatore PIR wireless 1 pz

4 Rilevatore wireless magnetico da porta 1 pz

5 Sirena 1 pz

6 Alimentatore 1 pz

7 Cavo per linea telefonica 1

pz 8 Manuale d'uso 1 pz

Disponibili ci sono anche rilevatore di fumo, di gas, allagamenti, congelamento e scongelamento tubi.

Il pannello dell'allarme wireless:

Il pannello e il processore central del sistema, ricevendo e gestendo tutti I segnali da vari rilevatori.

Contiene anche

la stazione centrale del comunicatore ed il meccanismo di verifica dell'audio bidirezionale.

Telecomando remote wireless:

Il telecomando viene utilizzato per allarmare, allarmare parzialmente, disallarmare il sistema o richiedere assistenza

come per esempio servizi di emergenza, polizia, pompieri, ambulanza o un familiare.

Contatto magnetico wireless per porta/finestra:

Il contatto magnetico per la porta e utilizzato per rilevare il movimento di porte o finestre. Una volta attivato trasmette

un segnale d'allarme al pannello di controllo per indicare che una porta o una finestra sono state compromesse. E'

composto da un rilevatore con un trasmettitore wireless integrato ed un magnete.

Rilevatore wireless PIR:

Il rilevatore passivo ad infrarossi rileva l'emissione di calore del corpo in movimento. Se qualcuno entra nell'area allarmata, il rilevatore ad infrarossi trasmette un segnale d'allarme al pannello di controllo.

2. Descrizione tastiera:

1—9 sono le zone controllate

Un LED si illumina quando l'allarme è acceso

Il LED di stato si illumina quando si sono attivati in corso

In modalità stand-by quando allarmato:

1—9 gli indicatori di zona si accendono quando le zone 1-9 sono soggette ad un'impostazione/cancellazione del tempo di differita.

1—9 gli indicatori di zona si accendono quando le zone 1-9 sono state allarmate

In modalità di allarme parziale:

1—8 gli indicatori di zona si illuminano per mostrare che le zone 1-8 sono soggette all'impostazione/cancellazione del tempo di differita.

1—8 gli indicatori di zona si accendono quando le zone 1-8 sono state allarmate

Quando un'area è allarmata, la luce corrispondente lampeggia. Premendo il tasto per il disallarme, la sirena smette

di suonare e continua a comporre il numero di telefono impostato. Premendo ancora il tasto per il disallarme, la luce corrispondente lampeggia ed il sistema si disallarma.



3. Informazioni ed impostazioni per l'installazione

3.1 Installazione del pannello

1. Inserire ed accendere, il pannello si imposta da solo ed entra in standby un minuto dopo.
2. Collegare la linea esterna al pannello. Se necessario, collegare il pannello al telefono tramite la linea telefonica stessa.
3. Collegare la sirena al pannello.
4. Fissare il pannello al muro con un cacciavite (montaggio da tavolo è opzionale)

. Installazione del rilevatore

. Installazione dei contatti magnetici per porte

1. Il magnete deve essere fissato alla parte mobile della finestra o della porta mentre il trasmettitore dovrebbe essere fissato al telaio della finestra o della porta. Prima di montarli accertare il corretto orientamento del magnete verso il trasmettitore. Il trasmettitore può essere montato in qualsiasi direzione ma per una corretta operatività dovrebbe essere montato sullo stesso lato del LED sul trasmettitore. Una volta accertata la direzione e l'operatività corretta, fissare entrambe le parti utilizzando il nastro biadesivo fornito con il prodotto.
2. Quando la porta o la finestra sono chiuse, la distanza massima tra il magnete ed il trasmettitore dovrebbe essere inferiore a 1cm e l'altezza massima tra 1.6--2m.
3. Una volta installato, il LED sul trasmettitore si illumina per circa 1 sec. ogni volta che la finestra o la porta verranno aperte (quando il magnete è lontano dal trasmettitore), Questo significa che l'installazione è stata effettuata con successo. Se il LED non si illumina, controllare l'installazione o le batterie del trasmettitore.

Installazione rilevatore PIR wireless

Il PIR dovrebbe essere posizionato nell'area più vulnerabile e quindi facilmente accessibile ad un intruso e non posizionata in una via di entrata/uscita a meno che non sia programmata per essere in un'area di questo tipo.

Potrebbe essere una sala d'attesa, sala da pranzo, cucina, ripostiglio, disimpegno, garage, rimessa del giardino o

qualsiasi area si intenda monitorare. Per una migliore operatività, il PIR dovrebbe essere montato a non meno di 2

metri da terra ed essere di fronte all'area da proteggere. Solitamente viene montato all'interno, nell'angolo di una

stanza rivolto verso l'angolo opposto. Non montare il PIR direttamente verso l'esterno delle finestre, sulla sommità

di radiatori, vicino all'aria condizionata o a ventole; in caso contrario parte l'allarme.

Il PIR è dotato di un supporto universale che ne permette un montaggio ad angolo. Questo permette grande flessibilità quando si installa l'apparecchio. Quando si installa il supporto, accertarsi che ci sia sufficiente spazio

sopra e sotto il supporto stesso per installare il PIR correttamente. Prima di installare usando il trapano, segnare con

una matita i 2 punti sui quali si intende posizionare le viti del supporto e attaccare il PIR al braccio portante assicurandosi che sia posizionato correttamente. Angolare il PIR per raggiungere la migliore area di copertura

possibile. Completare l'installazione provando il sistema camminando nell'area di rilevamento a rilevatore attivo.

Impostazione zona e form dell'allarme

Le impostazioni di fabbrica sono le seguenti:

1. Zona 1—6 sono zone regolari, e possibile allarmare sia in modalità parziale che Away. Quando la zona è aperta,

l'allarme rileva l'infrazione.

2. Zona 7 e la zona che rileva la fuga di gas. Il rilevatore può essere attivato sia in modalità allarmata che disallarmata. La form dell'allarme è gas.

3. Zona 8 e la zona che rileva il fumo. Il rilevatore di fumo deve essere loggato e funzionare sia in modalità allarmata

che disallarmata. La form dell'allarme è fuoco.

4. Zona 9 è una zona interna. Il rilevatore in questa zona funziona solo in modalità Away. La form è furto.

Registrazione

Inizialmente il prodotto non è configurato. Il telecomando ed il sensore del sistema non sono registrati e riconosciuti dal pannello. È necessario registrarli prima di utilizzarli.

Registrazione telecomando wireless

Premere il tasto SET sulla tastiera, si illumina il LED di stato. Premere un solo tasto sul telecomando ed il LED

lampeggia. Premere ancora lo stesso tasto, l'avvisatore acustico del pannello suona e il LED lampeggia per mostrare che sta ricevendo lo stesso codice. Premere il tasto 0 sulla tastiera per identificare che si sta registrando il

telecomando. Alla fine, premere il tasto SET per completare e salvare le informazioni. Il telecomando è ora registrato e riconosciuto dal pannello di controllo.

Note:

Se il LED non lampeggia o l'avvisatore acustico non suona, significa che il pannello non riceve il codice o riceve un

codice sbagliato. Premere il tasto **clear** per cancellarlo e registrarlo di nuovo.

Controllo della registrazione:

Premere un tasto sul telecomando, se tutti i LED sul pannello lampeggiano, significa che il telecomando è già stato registrato.

Registrazione dei sensori wireless:

Premere il tasto **set** e le luci di stato lampeggiano. Press the Set key on the keypad and the status LED lights.

Attivando il sensore, il pannello riceverà il codice del sensore ed il LED lampeggia. Attivandolo ancora, il pannello

suona ed il LED di stato lampeggia, indicando che riceve lo stesso codice. Premere il tasto da 1 a 9 per identificare

la zona nella quale si vuole allocare il sensore. Alla fine, premere **set** per completare e salvare le informazioni.

Note:

Se il LED che indica l'accensione non lampeggia o l'avvisatore sonoro non suona, significa che il pannello non

riceve il codice o lo riceve errato. Premere il tasto **clear** per cancellare.

Controllo delle registrazioni

Premere un tasto sul sensore, se l'indicatore di zona sul pannello lampeggia, significa che il sensore è già stato

registrato in quella zona.

Registrazione del sensore via cavo

1. Collegare il sensore al pannello utilizzando il terminale sul retro del pannello (come indicato in figura).

Premere il

tasto **set** sul pannello, accendere il sensore, il pannello emette un suono ed in seguito premere il tasto numero 1-9

per selezionare la zona. Al termine, premere **set** per completare e salvare le informazioni.

2. Utilizzare sia il normale sensore che lo switch.

Cancellare tutti i rilevatori nell'area:

In modalità disallarmata, premere il tasto **clear**, rilasciarlo quando la luce di stato si accende. In seguito premere il

numero della zona corrispondente, l'avvisatore acustico suona e la luce di stato si spegne. Questo significa che tutti

i rilevatori nella zona sono stati cancellati.

Cancellazione telecomando e sensore nel pannello:

Il processo di cancellazione è lo stesso di quello di registrazione. Quando il pannello riceve il codice necessario,

lampeggia un solo indicatore di zona (il sensore) oppure tutti (telecomando), premere il tasto **clear** per cancellarlo.

Tornare alle impostazioni iniziali:

Spegnere, premere a lungo il tasto **clear** ed in seguito accendere l'apparecchio. L'avvisatore acustico suona per 5

secondi circa ed in questo momento tutti i telecomandi, i sensori ed i numeri sul pannello vengono cancellati e si

ripristinano le impostazioni della fabbrica.

Impostazioni del numero di telefono:

Impostazione del network dei numeri telefonici

Funzioni: per inviare il messaggio d'allarme alla centrale di sicurezza

Come impostare il numero di telefono:

Premere il tasto # sulla tastiera, premere il tasto **0** poi **1** e l'avvisatore acustico suonerà. Inserire il numero di telefono + (*** + estensione numero di telefono**) + **set**.

L'asterisco (*** + estensione numero di telefono**) non è necessario quando non c'è alcuna estensione.

Come impostare un codice personale:

premere # poi 1 e 5, digitare il codice personale (5 numeri). Al termine premere **set** per registrare

l'informazione.

Nota: Il numero di telefono dovrebbe essere impostato sui campi 01 o 02

Come cancellare il numero di telefono:

premere il tasto # poi 0 e 1. Gli indicatori di zona 1-9 lampeggiano per mostrare il numero di telefono programmato

ed il codice personale. Dopo di questo, l'avvisatore acustico suona e premere il tasto **clear.z**

Impostazione del numero dell'utente e cancellazione

Una volta che il sistema ha chiamato uno dei numeri di telefono impostati su 01 o 02, il pannello pu t essere programmato per chiamare in sequenza i numeri dell'utente che si trovano nei campi 03-12.

Come impostare il numero dell'utente: premere # e 0 poi 3, digitare il numero di telefono. Al termine premere **set**

per salvare il numero.

Come cancellare il numero dell'utente: premere # e 0 poi 3, l'indicatore di zona lampeggia per mostrare il numero

di telefono programmato; l'avvisatore acustico suona ed al termine premere **crear** per cancellare.

Nota: quando non si utilizza in modalita multi-utente (networking), non viene impostato il codice d'accesso ed il

numero dell'utente può essere impostato nei campo 1~12.

3.9 Tramettitore di informazioni allarme/disallarme al centro sicurezza:

Quando il sistema è allarmato/disallarmato, il pannello trasmette al centro sicurezza un codice che mostra lo stato dell'allarme.

Come impostare la funzione: premere asterisco (*) poi 7 ed 1; al termine premere set per salvare. Il pannello trasmetterà l'informazione.

Come cancellare la funzione: premere per prima cosa *, poi 7 e 0 ed al termine set per salvare. Al termine il pannello non trasmetterà l'informazione.

4. Impostazioni utente

Registrare e riprodurre un messaggio vocale:

Premere e tenere il tasto REC/PLAY per 3 secondi. Il LED di stato si illumina ed inizia la registrazione (tenere premuto il tasto fino a che la registrazione non è conclusa) per al massimo 10 secondi. Alzare la cornetta del telefono e premere REC/PLAY per riascoltare il messaggio.

Impostazione differita:

Impostare l'allarme differito per l'uscita: per permettere all'utente di uscire dall'ambiente, è possibile impostare un arco di tempo durante il quale l'allarme, seppure attivato, non rileva il movimento (exit delay timer). Il tempo non supera mai gli 8 minuti a seconda delle impostazioni del sistema (8 min. = premere 99 sulla tastiera).

Come impostare la differita in uscita: premere asterisco (*). Il LED di stato lampeggia. Premere 1 e l'arco di tempo che si vuole da 0~99. Al termine premere **set** per salvare le informazioni.
Esempio 02: ritarda 10 secondi
08: ritarda 40 secondi
00: allarme istantaneo

Impostare l'allarme differito per l'entrata: questa funzione permette all'utente di entrare nella stanza quando l'allarme è attivo e di avere sufficiente tempo di disattivarlo prima che inizi a suonare.

Come impostare la differita in entrata: premere asterisco (*) e il LED si illumina. Premere 2 ed impostare il tempo desiderato come per la differita in uscita. Al termine premere **set** per salvare le informazioni. L'impostazione di fabbrica è 00 che significa allarme istantaneo.

Durata dell'allarme

È possibile impostare la durata della sirena.

Come impostare la durata: premere asterisco (*) e il LED di stato si illumina. Premere 3 e premere il tempo che si desidera impostare (0~99, ogni unità corrisponde a 20 seconds). Al termine premere **set** per salvare le informazioni.

Esempio: 02: la sirena suonerà per 40 secondi.

08: la sirena suonerà per 160 secondi.

00: la sirena non si fermerà e suonerà fino a che l'utente non confermerà lo stop.

4.3. Impostazione e cancellazione del PIN per il controllo remoto

L'allarme può essere controllato da telefono fisso o mobile. Quando il pannello risponde alla chiamata, inserire il codice PIN personale (di 4 cifre). In questo modo è possibile accedere al pannello..

Come impostare il codice PIN: premere asterisco (*). Il LED di stato lampeggia, premere 4 e digitare un codice personale di 4 cifre. Al termine premere **set** per salvare il codice.

Come cancellare il codice: premere (*) il LED di stato si illumina. Premere 4 e **clear** per cancellare il codice.

4.4 Impostare il numero di squilli

La funzione: quando si chiama un telefono collegato al pannello da un telefono remoto, l'utente può accedere al pannello stesso prima del numero di squilli impostato.

Come impostare il numero di squilli: premere asterisco (*) e il LED di stato si illumina. Premere 5 e selezionare un numero di squilli compreso tra 1 e 9. Al termine premere **set** per salvare.

4.5. Suono/silenzio quando allarmato

Suono quando allarmato: quando il sistema è attivato, il pannello chiama automaticamente il numero di telefono inserito. A

questo punto l'allarme inizia a suonare.

Silenzio quando allarmato: quando il sistema è attivato, il pannello chiama automaticamente il numero di telefono inserito. A questo punto l'allarme smette di suonare.

Come impostarlo: premere asterisco (*) e il LED di stato si illumina. Premere 6 ed in seguito 0 o 1. Al termine premere **set** per salvare ed uscire. 1 sta per suono mentre 0 sta per silenzioso quando allarmato.

Impostazione numeri di soccorso medico e vigilanza:

Soccorso medico: premere # poi 1 e 3, inserire il numero ed al termine premere **set** per salvare il numero.

Vigilanza premere # poi 1 e 4, inserire il numero ed al termine premere **set** per salvare il numero.

È possibile impostare i numeri solo quando non sono impostati i numeri multi-utente. Quando il networking è impostato, il pannello compone automaticamente il numero del centro sicurezza.

Rilevazione della linea

L'allarme può rilevare automaticamente la linea telefonica e verificare se il suo stato è ottimale. L'allarme suonerà

quando si interromperà la linea.

Impostare la funzione: spegnere l'allarme e sul retro del pannello posizionare la leva DTEL su ON, in seguito accendere l'apparecchio.

Cancellare la funzione: spegnere l'allarme e sul retro del pannello posizionare la leva DTEL su OFF, in seguito accendere l'apparecchio. L'allarme non rileverà la linea telefonica.

Rilevazione della corrente elettrica:

Il pannello rileva automaticamente il voltaggio della corrente elettrica e quando è a 220V non suona.

Come impostare la funzione: premere **set** e il LED di stato si illumina, estrarre l'alimentatore, il LED lampeggia e

l'avvisatore acustico suona. Premere 8 e **set** per salvare l'impostazione. Al termine inserire la spina.

Come cancellare questa funzione: premere **set** il LED di stato lampeggia, estrarre l'alimentatore e l'indicatore di zona lampeggia. Premere **clear** e inserire di nuovo l'alimentatore.

5. Informazioni utente

Allarma e disallarma

Allarmare: la funzione allarme viene utilizzata quando l'intero sistema di allarme è fuori servizio. Tutti i rilevatori

nella zona entro l'area protetta non devono essere allarmati per permettere di allarmare il sistema correttamente.

Allarme parziale: viene usato per allarmare solo alcune zone all'interno di un'area protetta che permette di restare

in un'area mentre il sistema è in parte allarmato.

Disallarmare: viene utilizzato per disallarmare il sistema e disattivare qualsiasi allarme attivo e disallarmare tutte le zone tranne le 24 ore.

5.1.1 Allarmare e disallarmare con il telecomando

Allarmare: premere il tasto apposito sul telecomando.

Allarmare parzialmente: premere l'apposito tasto sul telecomando.

Disallarmare: premere l'apposito tasto sul telecomando.

5.1.2. Allarmare e disallarmare tramite la tastiera sul pannello

Allarmare: a modalita disallarmata, premere ARM/DISARM sul pannello

Allarmare parzialmente: a modalita disallarmata, premere il tasto **arm** sul pannello per 2 secondi per allarmare parzialmente il sistema.

Disallarmare: a modalita allarmata, premere ARM/DISARM poi utilizzando il tastierino ancora inserire il PIN di 4 cifre pre-impostato per completare l'operazione di disallarme.

Assistenza varia:

Emergenza:

Dopo aver configurato il numero di emergenza, quando l'utente schiaccia il tasto relativo, l'allarme chiama in automatico il numero inserito.

Soccorso medico

Dopo aver configurato il numero del soccorso medico, quando l'utente schiaccia il tasto relativo, l'allarme chiama in automatico il numero inserito.

Vigilanza

Dopo aver configurato il numero della vigilanza, quando l'utente schiaccia il tasto relativo, l'allarme chiama in automatico il numero inserito.

5.3. Controllo remoto dell'allarme tramite telefono

Chiamare il numero di telefono della linea collegata all'allarme, l'allarme rispondera alla chiamata dopo un numero

di squilli pre-programmato (1~8). Non appena risponde alla chiamata, digitare il PIN di 4 cifre sulla tastiera del

telefono per entrare nel controllo dell'allarme. Se il codice PIN è corretto, l'allarme emette un tono lungo; se il codice

PIN non è corretto, l'allarme emette 4 toni brevi ed è necessario ridigitare il PIN.

Una volta inserito il PIN, è possibile controllare l'allarme digitando sulla tastiera del telefono i tasti corrispondenti alla

funzione che si vuole attivare.

Premere 1 per attivare il suono (ON)

Premere 2 per disattivare il suono (OFF)

Premere 3 l'allarme passa in modalita ascolto

Premere 4 per allarmare il sistema

Premere 5 per disallarmare il sistema

Premere 6 l'allarme chiude la modalita ascolto

Premere 0 per terminare la chiamata

5.4 Ripetizione dell'allarme:

Una volta impostata la modalita multi-utente (networking), l'allarme trasmette il segnale a tutti.

Quando la funzione non è impostata, il pannello digitera il numero dell'utente. L'utente risponde al telefono e preme

* per confermare l'allarme. A questo punto l'allarme chiama il numero seguente. A quel punto l'utente può dare

istruzioni all'allarme tramite il telefono (dettagli al paragrafo 5.3).

6. Dichiarazione

Il rivenditore ed il distributore non sono responsabili per eventuali furti, incendi, danni a cose o persone o altro che si verificassero anche a prodotto installato. L'allarme può essere utile in caso di furto o altro evento, ma non lo evita. E' necessaria una corretta installazione ed un'adeguata manutenzione per consentire l'efficacia del prodotto.

7. Guida rapida

1. Registrazione del telecomando

Premere il tasto **set** ---- Premere un tasto sul telecomando registrato e il LED si stato si accende ---- Premere 0 per identificare il telecomando.---- Premere the **set** per salvare

2.Registrazione rilevatore wireless

Premere **set** ---- Accendere il sensore, il LED di stato lampeggia ---- Accenderlo di nuovo, l'allarme suona ---
-
Premere il tasto da 1 a 9 per identificare la zona nella quale si vuole posizionare il sensore --- Premere **set** per salvare le informazioni.

3. Registrazione del rilevatore via cavo

Collegare il sensore via cavo al retro del terminale ---- Premere **set** ---- Accendere il sensore, l'allarme suona ed il LED di stato lampeggia ---- Premere un tasto tra 1~9 per selezionare la zona ---- Premere **set** per salvare.
a. 1~6 sono zone regolari: suona quando è impostato in modalità allarmata.
b. 7 rileva le fughe di gas. Suona quando è inserito, non importa se è in modalità allarmata o disallarmata.
c. 8 rileva le fughe di fumo. Suona quando è attivato, non importa se è allarmato o disallarmato.
d. 9 è una zona interna. Il rilevatore in questa zona non suona quando è attivato in modalità 'allarme parziale'.

1. Impostazione dei numeri di telefono

Premere # ---- Premere 01 per selezionare il campo (01~14 opzionale), l'avvisatore acustico suona ---- Il LED di zona suona se è impostato il numero di telefono ---- l'allarme suona ---- premere **clear** per cancellare. Inserire il numero di telefono se non c'è e premere **set**.

Per esempio:

#01 133388888888 Premere **set**

#01 133388888888 Premere **clear** per cancellare, se necessario

#01 1234567*8001 Premere **set**, il numero di telefono è 1244567, il numero d'interno è 8001

#15 12345 dove 12345 è il codice utente

*1++ **set** + chiave numerica (0—9), impostare il tempo di differita per l'uscita

*2++ **set** + chiave numerica (0—9), impostare il tempo di differita per l'entrata

*3++ **set** + chiave numerica (0—9), imposta la durata della sirena

*4++++ **set** + chiave numerica (0—9), imposta il codice utente

*5+ **set** + chiave numerica (0—9), imposta il numero di squilli

*6+ **set** + chiave numerica (0 or 1), 0: silenzio quando allarmato

1: suona quando allarmato

*7+ **set** + chiave numerica (0 or 1),

0: non invia informazioni su allarme, disallarme quando in modalità a networking

1: invia informazioni su allarme, disallarme quando in modalità a networking

NORMATIVA PER LO SMALTIMENTO



ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 "Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, e successive modifiche relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti" Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta di differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. 22/1997" (articolo 50 e seguenti del D.Lgs n. 22/1997).

NOTA BENE:

- È disponibile la Certificazione e il manuale dettagliato sul sito www.italsistem.it nell'apposita sezione.
- Italsistem è un marchio della ditta Saisystem - Via Torino 12/A 10040 - Druento (TO)

DIACHIARAZIONE DI CONFORMITA'



La sottoscritta BETTONI ELISABETTA

in qualità di legale rappresentante della ditta SAISYSTEM DI ELISABETTA BETTONI

con sede in via Torino 12/A 10040 Druento (TORINO)

Partita Iva 09735350010

Dichiara

Che il prodotto: Antifurto Wireless

Codice: SN2800

Anno inizio costruzione: 2006

È stato costruito rispettando le seguenti norme:

- Direttiva 2006/95 CE nota come Direttiva bassa tensione
- Direttiva 2004/108/CE nota come "Direttiva compatibilità elettromagnetica".
- Direttiva 2011/65/UE restrizione dell'uso dei materiali inquinanti negli AEE
- Norma UNI EN ISO 12100-1:2005 Principi generali di progettazione
- Norma UNI EN ISO 12100-2:2005 Principi generali di progettazione
- Norma UNI EN ISO 13849-1:2007 principi generali per la progettazione

Ed e quindi conforme alle normative vigenti

Data 12-05-2008

Firma

SAISYSTEM
di Bettoni Elisabetta
Via Torino 12/A
- 10040 Druento (TO)
P. IVA 09735350010 C.F. 01118720718157N
Tel e Fax 011 9941540

Declaration of conformity