

CONFIGURARE SIRENA WIRELESS JD003W



PRIMA DI TUTTO IMPOSTARE I JUMPER IN MODO CORRETTO

- JUMPER WXJD CHIUSO (CHIUSO SI INTENDE QUANDO SI UNISCONO I 2 PIN CON IL PLUG IN PLASTICA)
- JUMPER 23 CHIUSO
- JUMPER 26 APERTO (QUINDI NESSUN PLUG DA INSERIRE)

FATTO QUESTO ATTIVARE L'ALIMENTAZIONE, SI ACCENDE IL LED2

SEQUENZA DI CONFIGURAZIONE

- PREMERE SET2
 - A QUESTO PUNTO IL LED2 INIZIERA' A LAMPEGGIARE
- PREMERE IL TASTO 9 (RF OUR) DELLA CENTRALINA DI ALLARME
 - A QUESTO PUNTO FARA' 2 BEEP
 - RILASCIARE IL TASTO 9
- PREMERE IL TASTO SET2 DELLA SIRENA
 - A QUESTO PUNTO IL LED2 RIMARRA' A LUCE FISSA

LA SIRENA E' FINALMENTE CONFIGURATA

N.B. SE SI SBAGLIANO I PASSAGGI SI PUO' RESETTARE LA SIRENA IN QUESTO MODO:

- TOGLIERE L'ALIMENTAZIONE
- PREMERE TASTO SET1 E SET2 CONTEMPORANEAMENTE E TENERLI PREMUTI
- INSERIRE L'ALIMENTAZIONE, A QUESTO PUNTO SI ACCENDONO LED1 E LED2
- TENERE PREMUTO PER 10 SECONDI
- RILASCIARE I TASTI SET1 E SET2

LA SIRENA E' RESETTATA

QUESTE OPERAZIONI VANNO BENE PER LE SEGUENTI CENTRALINE

- SN5800
- SN5900